



AERO

www.trapaero.com

Редуктор давления Pressure reducing regulator



ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- 1 Прикрутить редуктор на баллон. Прикрутить шланг к редуктору
- 2 Открыть вентиль на баллоне
- 3 Установить стрелку манометра на чёрную отметку (круглая наклейка на циферблате) с помощью рукоятки редуктора
- 4 Вставить шланг в прибор

Какие ошибки может допустить пользователь:

- 1 Не откроет баллон и начнёт крутить редуктор
- 2 Значение установит не по отметке на наклейке

Более подробную информацию о редукторе смотрите в Руководстве по эксплуатации (стр. 15)

КОНТАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО:

Россия, 601141, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Петушки,
ул. Клязьменская, д. 34/1

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Россия, 140180, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 3

8 800 555-15-24 только для России
+7 499 322-00-68
sales@trapaero.com

СЕРВИС-ЦЕНТР:

+7 499 322-00-68
service@trapaero.com

www.trapaero.com

CONTACTS

PRODUCTION:

34/1, Street Klyazmenskaya,
Petushki city, Vladimir region,
601141, RUSSIA

SALES DEPARTMENT:

3, Street Mayakovsky, Zhukovskiy
city, Moscow region, 140180, Russia

8 800 555-15-24 Only for russia
+7 499 322-00-68
sales@trapaero.com

SERVICE CENTER:

+7 499 322-00-68
service@trapaero.com

www.trapaero.com